



Hardware


(Drawn to Scale)




x 1




x 2







x 4




x 2



x 3



x 3



x 1

Low Profile Washer

3" Wood Screw


Flat Washer

1.5" Wood Screw


Locking Screw

Canopy Screw

Set Screw




x 11




x 16

Screw, Blade Iron Armature

Screw, Blade Assembly




x 1




x 4

Balancing Kit

Wire Connector



x 3




x 3


Screw, Switch Housing Assembly


Screw, Machine, 6-32

Fan Parts

(Not Drawn to Scale)








Hanger Bracket Assembly

Blade Assembly


Switch Housing Assembly

STOP

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.  
If parts are missing, DO NOT RETURN THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.  
THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.  
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.



SINCE 1886



Parts List	Model #	20415
	Asm. Dwg. #	97501
	Finish	White/Pink
Item Name	Qty	Part #
Hanger Bracket Assembly		96759-03
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Low Profile Washer		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Locking Screw		
Switch/Housing Assembly	1	93574-03
Switch Housing Cover	1	73853-01
Switch Housing Plug Button	1	73854-01
Blade Iron Set	1	96050-05
Blade Set	1	75885-90
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
Light Kit Assembly	1	96942-02
Hardware Kit		97501-00-860
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	07570-01
Pull Chain	2	63756-14
Pendant	2	77450-01
Cap, Finial	1	64349-02
Finial	1	64771-01
Globe/Shade	1	88063-01

Materiales

(dibujados a escala)

x 1

x 2

x 2

x 4

x 3

x 3

x 1

x 11

x 16

x 1

x 4

Roseta de perfil bajo

3" Tornillo, de madera

Arandela, plana

1.5" Tornillo, de madera

Tornillo de fijación

Tornillo, de campana

Tornillo prisionero

Tornillo, de armadura de soporte de paleta

Tornillo, de conjunto de paleta

Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor

Tornillo, mecánico, 6-32

Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)

Conjunto del soporte de suspensión

de conjunto de paleta

Conjunto del interruptor/ alojamiento


# GUÍA DE PIEZAS



PARADA

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN



Lista de piezas	No. del modelo	20415
	No. del dibujo de ensamblaje	97501
	Acabado	Blanco/Rosado
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
Conjunto del soporte de suspensión		96759-03
Placa de techo		
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Roseta de perfil bajo		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Tornillo de fijación		
Conjunto del interruptor/alojamiento	1	93574-03
Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01
Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01
Juego de soporte de paletas	1	96050-05
Juego de paletas	1	75885-90
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05
Conjunto del kit de luz	1	96942-02
Kit de materiales		97501-00-860
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	1	07570-01
Tirador de cadena	2	63756-14
Pendiente del tirador de cadena	2	77450-01
Tapa, de cubierta ornamental	1	64349-02
Cubierta ornamental	1	64771-01
Globo / Pantalla	1	88063-01